# IC-7100

# Instructions de mise à jour du firmware

# Généralités

Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre à jour le firmware de votre IC-7100. La mise à jour du firmware ajoute de nouvelles fonctionnalités et améliore les performances de votre équipement.

Remarque : Les descriptions de ce guide sont basées sur la version Windows 8.

Prérequis du système : Un des systèmes d'exploitation et accessoires ci-dessous sont nécessaires :

- Microsoft Windows 8 (32/64 bit) (exception pour Microsoft Windows RT)
- Microsoft Windows 7 (32/64 bit)
- Microsoft Windows Vista (32/64 bit)
- Microsoft Windows XP (32 bit)

### Autres accessoires :

- Câble USB (fourni avec l'IC-7100)
- Port USB 1.1, 2.0 ou 3.0

### Procédures

Ces instructions décrivent les procédures de mise à jour du firmware impliquant un téléchargement au préalable du logiciel de mise à jour sur le site ICOM JAPON (<u>http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/</u>) : Rubrique [SUPPORT] → Firmware Updates / Software Downloads

### ETAPE 1 : Préparation du PC sur lequel le pilote USB a déjà été installé

Voir Installation du pilote USB ...... page 2

### ETAPE 2 : Sauvegarde de l'ensemble des données de l'IC-7100

Avant de démarrer la mise à jour du firmware, nous vous recommandons fortement de sauvegarder toutes les données de l'IC-7100 sur une carte SD ou sur un PC en utilisant le logiciel optionnel de programmation CS-7100 (*Plus de détails dans le manuel de l'IC-7100 ou du CS-7100*).

### ETAPE 3 : Décompression du logiciel de mise à jour du firmware téléchargé

Voir Logiciel de mise à jour du firmwa	ı <i>re</i> pa	ge 2
--	----------------	------

### ETAPE 4 : Démarrage de la mise à jour du firmware

Voir <i>Précautions</i>	page 2
Voir <i>Mise à jour du firmware</i>	pages 3-5

# Installation du pilote USB

### Précautions :

- Ne JAMAIS connecter l'émetteur-récepteur au PC par câble USB tant que l'installation du pilote USB n'est pas complétement terminée.
- Le pilote n'est pas pris en charge par le système de reconnaissance automatique de Windows.

Pour utiliser le câble USB entre l'émetteur- récepteur et le PC, vous devez au préalable installer un pilote USB. <u>http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/</u> (USB Driver pour IC-7100) Le pilote USB est fourni avec CS-7100, CS-9100 ou RS-BA1.

**Remarque :** Lorsque vous utilisez un PC avec un port USB 3.0 pour la mise à jour du firmware, vous devez confirmer le nom du pilote. Si le nom suivant s'affiche à l'écran : « *Silicon Laboratories CPS10x USB to UART Bridge (Driver Removal)* », comme montré ci-dessous, désinstallez le pilote, puis installez la dernière version du pilote.



Vous pouvez télécharger le dernier pilote et le guide d'installation sur le site ICOM : <u>http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/</u> (USB Driver pour IC-7100)

Lire attentivement le guide d'installation avant d'installer le pilote.

### Outil de mise à jour du firmware

Décompressez le fichier téléchargé du site ICOM : « **7100\_firmup\_release\_e\*.zip** » Un dossier nommé « **7100\_firmup\_release\_e\***» est généré automatiquement à l'emplacement où le fichier téléchargé a été enregistré et le fichier « **7100\_fu\_release\_e\*.exe** » sera en suivant ajouté à ce même emplacement. \* *indique le n° de la mise à jour.* 

### Précautions

Attention : ne JAMAIS éteindre l'alimentation de l'émetteur-récepteur pendant la mise à jour du firmware. Si vous basculez l'interrupteur de l'émetteur-récepteur sur OFF, ou si une coupure de courant survient pendant la mise à jour, le firmware risque d'être corrompu. Dans ce cas, essayez de mettre à nouveau à jour le firmware, voir *Echec de la mise à jour* page 7.

Si le firmware de l'émetteur-récepteur est corrompu, envoyez l'émetteur-récepteur à ICOM France. Attention : ce type de réparation n'est pas inclus dans la garantie de l'émetteur-récepteur.

**Recommandation :** Avant de lancer la mise à jour du firmware, nous vous conseillons fortement de transférer toutes vos données sur une carte SD ou sur le PC. Après la mise à jour du firmware les installations et les informations stockées sont perdues et réinitialisées suivant les paramètres d'origine.

## Mise à jour du firmware

Assurez-vous que WINDOWS a terminé son démarrage et qu'aucune autre application ne soit ouverte.

1- Double-cliquez sur le dossier nommé
« 7100\_firmup\_release\_e\*» contenant le logiciel de mise à jour du firmware.

*\*indique le n° de la mise à jour.* 



2- Double-cliquez sur **« 7100\_fu\_release\_e\*.exe** » pour lancer le logiciel de mise à jour du firmware. *La fenêtre ci-contre apparait.* 





3- Lisez attentivement les mises en garde qui s'affichent (voir fenêtre ci-contre).

Si vous êtes d'accord, cliquez sur [YES] pour continuer la mise à jour du firmware.

ICOM	HF/VHF/UHF TF	C-7100 RANSCEIVER
		Firm Update
		Release E
Updating the timwar operate properly, and You undertake the u Please refer to the fir the correct procedur Also, all previous set making a firmware up Before updating the and settings onto the recommended.	e is very risky. If you make a mistake, the d repair at an Icom dealer or Icom Inc. may pdating of the firmware at your own risk ar mware download homepage and/or the in es. tings, the memory contents, and other dat odate. firmware, making a backup file of the prog a SD or using the cloning software to back	IL-FIUU may not y be necessary. Instruction manual for a will be lost when pammed contents sup onto your PC, is
Click to	Do you agree to all of the above?	Read carefully

### Mise à jour du firmware (suite)

4- La boîte de dialogue ci-contre apparait.

Premièrement, éteignez l'alimentation de l'émetteur-récepteur puis connectez un câble USB entre l'émetteur-récepteur et le PC, comme montré sur le schéma ci-dessous.

Attention ! Lors de la mise à jour du firmware, ne JAMAIS connecter un appareil sur la prise jack [Remote] au risque d'endommage irrémédiablement l'émetteur-récepteur.





**Remarque** : Vérifiez que le connecteur du câble USB correspond bien au type de port USB

5- Maintenez enfoncées les touches [AUTO TUNE

(RX→CS)], [XFC] et [DR], puis sans relâcher appuyez sur

[PWR] pour mettre en fonction.

L'écran affiche le mode de mise à jour du firmware et la LED

Tx/Rx clignote en vert.





Firmware update mode display

6- Cliquez sur [OK] dans la boite de dialogue (*écran cicontre*). Si le message « No Answer from the IC-7100" apparait, voir page 6 pour plus de détails.

IC-7100 Firm Update (Release E1)
CAUTION: When updating the firmware, NEVER connect an external device, such as the optional CT-17, to the [REMOTE] jack on the rear panel.
Connect the IC-7100 and the PC using with the USB cable. While holding down (AUTOTUNE), (XFC) and [DR], push (POWER) to turn power ON. Then please check the RX indicator is blinking.
Click OK Cancel

### Mise à jour du firmware (suite)

7- Une fois que la boite de dialogue ci-contre s'affiche,
 cliquez sur [YES], si vous souhaitez démarrer la mise à jour
 du firmware.

Attention : Ne JAMAIS éteindre l'alimentation de l'émetteur-récepteur ou déconnecter le câble tant que la mise à jour n'est pas terminée au risque de corrompre le firmware.

8- La fenêtre ci-contre montre l'avancement de la mise à jour du firmware.

DU NUT turn the IC-7100 pc	were update?
	Click to start the firmware update
	Yes
24% - IC-	7100 Firm Update (Release E )
Updating the firmware in MA	IN CPU.
DO NOT turn the IC-7100 po	

Suivant la version du firmware, le nombre de fenêtre s'affichant peut différer !

9- Une fois que la boite de dialogue ci-contre s'affiche, cliquez sur [OK] pour terminer la mise à jour du firmware. L'émetteur-récepteur redémarre alors automatiquement. Après avoir éteint l'émetteur-récepteur, vous pouvez déconnecter le câble USB.

IC-7100 Firm Updat	e (Release EII)
Firmware updating is completed.	
	Click to finish the
	firmware update.
	ОК

#### Affichage de la version

Vous pouvez afficher la version du firmware en suivant les étapes suivantes :

- 1) Appuyez sur [SET] pour entrer dans le mode SET.
- Sélectionnez « Version » dans le menu « Others » du mode SET : Others > Information > Version.
   Utilisez les flèches haut et bas pour vous déplacer dans le menu et sélectionner la page appropriée.
- 3) La version actuelle s'affiche à l'écran sur la droite.
- 4) Appuyez sur [SET] pour sortir du mode SET.



## CAS PARTICULIERS

### Si message «No Answer from the IC-7100":

Si l'écran ci-contre apparait, cliquez sur [CANCEL] pour annuler le lancement du logiciel de mise à jour du firmware. Vérifiez ensuite les points suivants et répétez les instructions de l'étape 2 page 3.

• Le pilote USB est-il correctement installé ?

• Le câble USB est-il correctement connecté à l'émetteur-récepteur et au PC ?

• L'émetteur-récepteur est-il en mode mise à jour du firmware ?

• Utilisez-vous un PC avec un port USB 3.0 pour la mise à jour du firmware ? Si oui, vous devez installer le dernier pilote USB – voir page 2 « Installation du pilote USB » pour plus de détails.

Avant d'installer la dernière version du pilote, veuillez lire la partie « Installation du pilote USB » en page 2 de ce guide d'installation.

### Si l'émetteur-récepteur est déjà mis à jour :

Si l'écran ci-contre apparait, cliquez sur [OK] pour annuler le lancement du logiciel de mise à jour du firmware.

L'émetteur-récepteur sort du mode mise à jour du firmware et redémarre automatiquement.

Eteignez l'émetteur-récepteur, puis débranchez le câble USB.



IC-7100 Firm Update (Release	e EII)
This update is not needed.	
(1) C. C. S. S. S. Wang, and M. Walang, M. D. Samuel, N. R.	
	Click

### En cas d'échec de la mise à jour

### Echec de la mise à jour du CPU principal et du contrôleur du CPU :

- Dans le cas d'une coupure de courant ou d'une déconnexion de câble pendant la mise à jour du firmware du CPU principal et du contrôleur du CPU, une des boîtes de dialogue de droite apparait.
- 2- Mettez l'alimentation de l'émetteur-récepteur sur OFF, puis la basculer sur ON.
  L'émetteur-récepteur passe automatiquement sur ON : un écran vierge apparait et la LED TX/RX clignote. (Mode mise à jour du firmware).
- 3- Cliquez sur [OK] pour terminer la mise à jour du firmware, puis redémarrez le logiciel de mise à jour du firmware de l'IC-7100.
- 4- Répétez les étapes de Mise à jour du firmware décrites pages 3 à 5 :
  - Suivre les procédures dès l'étape 2
  - Le câble USB étant déjà connecté, passez l'étape 4 de Connexion du câble USB.

Le récepteur étant déjà en position ON et le mode mise à jour du firmware actif, passez l'étape 5.

### Echec de la mise à jour du CPU secondaire et du contrôleur du CPU :

- Dans le cas d'une coupure de courant ou d'une déconnexion de câble pendant la mise à jour du firmware du CPU secondaire ou du firmware DSP, une des boîtes de dialogue de droite apparait.
- 2- Mettez l'alimentation de l'émetteur-récepteur sur OFF, puis la basculer sur ON.
- 3- Tenez le bouton power [PWR] enfoncé pendant 1 seconde pour éteindre l'appareil.
- 4- Cliquez sur [OK] pour terminer la mise à jour du firmware, puis redémarrez le logiciel de mise à jour du firmware de l'IC-7100.
- 5- Répétez les étapes de **Mise à jour du firmware** décrites pages 3 à 5 :
  - Suivre les procédures dès l'étape 2.
  - Le câble USB étant déjà connecté, passez l'étape 4 de *Connexion du câble USB.*



IC-7100 Firm Update (Release EII)
Firmware of SUB CPU updating failed.
Turn the DC power supply OFF then ON, and try again to update.
IC-7100 Firm Update (Release EII)
Firmware of IF DSP updating failed.
Turn the DC power supply OFF then ON, and try again to update.
IC-7100 Firm Undate (Release FII)
ic / too film opdate (Release Er)
Firmware of DV DSP updating failed.
Turn the DC power supply DFF then DN, and try again to update.